

Руководство по обновлению прошивки и программы для NX4100:

Внимание! Перед установкой новой прошивки или обновлением карты обязательно запишите и сохраните Лицензионный ключ.

Для этого включите Автонавигатор, нажмите кнопку Навигация, после запуска программы Навител нажмите на кнопку "Меню" (справа внизу), затем нажмите "Информация", затем "О программе". Лицензионным ключом являются 22 цифробуквенных символа, расположенных в центре экрана, вида XXXX-XXXX-xxxx-xxxx-xxxx

1. Подготовьте чистую карточку SD
2. Скачайте новую прошивку с сайта http://download.navitel.su/OS_0225_Navitel.zip
3. С помощью архиватора распакуйте файлы из архива на карточку SD. Внимание! Распакованные файлы должны лежать непосредственно в основной директории карточки SD.
4. Выключите устройство, переведя положение выключателя на боковой части в положение "OFF". Во избежание разряда аккумулятора во время обновления прошивки, подключите Автонавигатор к зарядному устройству. Вставьте карточку SD в Автонавигатор, затем нажмите и удерживайте нажатой кнопку "Sleep", расположенную на верхней части устройства, около 20 секунд и одновременно не отпуская ее переведите положение выключателя в "ON". Начало процесса обновления прошивки будет отмечено включением экрана. Пожалуйста, не прерывайте процедуру обновления. Во время этого процесса на экране будет отображаться белый фон. Процесс занимает около 30 минут. Всегда дожидайтесь момента окончания прошивки.
5. После окончания обновления прошивки, устройство автоматически выйдет в Меню. Извлеките карточку SD.
6. Подключите устройство, с помощью USB кабеля, к ПК. Начнется процесс установки необходимых драйверов, который пройдет автоматически. После этого, зайдите в "Мой компьютер", где Вам будут доступны два новых съемных диска. Диск с маркировкой "TFAT" является внутренней памятью устройства, другой – карт-ридером для слота карты памяти на Автонавигаторе.
7. Для установки Навигационной программы Навител Навигатор, зайдите на сайт <http://www.navitel.su> в раздел "Обновления", введите свой Лицензионный ключ и нажмите "Отправить запрос". Скачайте дистрибутив программы и с помощью архиватора распакуйте папку "MobileNavigator". Скачайте необходимые Вам карты городов и областей или полный Архив карт и распакуйте их в папку "Atlas".
8. Через "Мой компьютер" зайдите на диск с маркировкой "TFAT" и скопируйте в него папку "MobileNavigator". Затем, скопируйте в папку с программой "MobileNavigator" папку с картами "Atlas".
9. Отсоедините устройство от ПК, дождитесь его включения, затем зайдите в меню в раздел "Настройки" - "О системе" и запишите 32-х значный номер ID устройства без пробелов и "-"
10. Для регистрации программы Вам необходимо войти на сайт http://activate.navitel.su/activate_ru_s.html и ввести сначала Лицензионный ключ на программу, а затем 32-х значный номер ID устройства. Потом необходимо нажать кнопку Далее, и Вам будет предложено сохранить полученный файл. Нажмите кнопку «Сохранить» и сохраните файл на рабочий стол ПК.
11. Полученный ключ необходимо положить на устройство, предварительно подключив его с помощью USB кабеля к ПК, в папку "MobileNavigator", которая расположена на диске с маркировкой "TFAT".
12. При первом включении Навител Навигатор проиндексирует карты, после чего программой можно будет пользоваться.